



CHIAPERINI

Manual de Instruções e Certificado de Garantia



**GRAMPEADOR
PNEUMÁTICO
CH PI-50**

A ferramenta do profissional!

**CHIAPERINI**

PINADOR PNEUMÁTICO CH PI-50



CH PI-50

Entrada de ar	1/4"
Capacidade do pente	100 pinos
Bitola	18
Consumo de ar instantâneo	2 pcm
Pressão de operação	90 psi
Peso	1,5 kg

Cód.: 04113



— 19/32" (15mm)
— 26/32" (20mm)
— 1" (25mm)
— 1.3/16" (30mm)
— 1.3/8" (35mm)
— 1.5/8" (40mm)
— 1.3/4" (45mm)
— 2" (50mm)

Cabeça: 2mm
Espessura:
1,26x1,05mm
Bitola: 18

Aplicação:

FIXAÇÃO DE ELEMENTOS SEPARADAS DE MADEIRA E SIMILARES.

1) Preparação inicial da ferramenta

- Instale um terminal para engate rápido na entrada de ar.
- Conecte a mangueira de ar comprimido no terminal recém instalado.

2) Abastecimento de grampos

- Desconecte que a ferramenta da mangueira de ar antes de qualquer reabastecimento.
- Posicione a máquina de ponta cabeça.
- Abra o alojamento dos grampos liberando a trava do alojamento.
- introduza o pente de grampos e feche o alojamento.

3) Operação

- posicionamento a ferramenta sobre o ponto de grampear.
- Aperte o gatilho uma vez para cada disparo.

4) Lubrificação

- lubrifique o grampeador de forma manual através da entrada de ar.
- Aplique de 3 à 5 gotas de óleo SAE 10 isento de detergente a cada 3 a 5 horas de trabalho.
- caso a utilização da ferramenta seja de forma contínua, será necessário a aplicação do filtro regulador lubrificador.

5) Manutenção

- Drene regularmente o filtro regulador lubrificador. A umidade no interior da máquina é extremamente prejudicial e diminui em muito sua vida útil.
- Verifique regularmente o estado da lingueta. Se necessário, substitua-as.

6) Segurança

- a) Considere o ambiente de trabalho. Analise a tarefa que será realizada e tome as precauções necessárias. Utilize sempre Equipamentos de Proteção Individual (EPI).
- b) Trabalhe com iluminação adequada.
- c) Em trabalhos que possam resultar alguma faísca não operar próximo a líquidos ou gases INFLAMÁVEIS.
- d) Evite contato com superfícies energizadas.
- e) Utilize a ferramenta apropriada para cada tipo de tarefa e não improvise situações.
- f) Verifique regularmente sua máquina.

7) OCORRÊNCIAS - CAUSAS - SOLUÇÕES:

A FERRAMENTA TERÁ DE ESTAR DESCONECTADA DA REDE DE AR PARA MANUTENÇÃO

OCORRÊNCIAS	CAUSAS	SOLUÇÕES
NÃO FUNCIONA	GRAMPO/PINO TRAVADO OU ENCAVALADO	FAZER A REMOÇÃO DOS GRAMPOS/PINOS COM O AUXÍLIO DE UMA FERRAMENTA COM PONTA (EX. CHAVE DE FENDA, FERROLHO, ETC.)
	NÃO CONSEGUE ATARRACHAR POR COMPLETO O GRAMPO/PINO	VERIFICAR A PRESSÃO DO AR NO FILTRO REGULADOR LUBRIFICADOR, PRESSÃO MÁXIMA ATÉ 90 LIBRAS. SUBSTITUIR A LINGUETA.
	VAZA ÓLEO PNEUMÁTICO PELA SAÍDA DE AR	EXCESSO DE ÓLEO. USE APENAS 3 A 5 GOTAS DE ÓLEO PNEUMÁTICO A CADA 3 A 5 HORAS TRABALHADAS -LUBRIFICAÇÃO MANUAL (PARA MELHOR DESEMPENHO USE FILTRO REGULADOR LUBRIFICADOR)
	VAZA ÁGUA PELA SAIDA DE AR DA MÁQUINA	OBRIGATÓRIO INSTALAR FILTRO REGULADOR LUBRIFICADOR
O GRAMPO/PINO NÃO ENCAIXA NO SEU MAGAZINE	GRAMPO/PINO INCOMPATÍVEL.	ATENTAR PARA LIMITES DE MEDIDAS DOS GRAMPOS/PINOS.
VAZA AR INCOMUM POR ALGUM LUGAR NA MÁQUINA	O-RING ROMPIDO	SUBSTITUA-O EM UMA DE NOSSAS ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS

OS GRAMPEADORES/PINADORES DEVEM TRABALHAR EM REGIME MÁXIMO DE 90 LIBRAS LIVRE, OU SEJA, O COMPRESSOR DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO BAIXA PRESSÃO (80 ~ 120) LIBRAS. EX. (CJ 7.4 28 LITROS CHIAPERINI).

UTILIZE APENAS ÓLEOS PARA FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS DE VISCOSIDADE SAE 10.

MANTENHA A SUA FERRAMENTA PNEUMÁTICA SEMPRE LIMPA E LONGE DE POEIRA PARA GARANTIR O SEU BOM FUNCIONAMENTO E VIDA ÚTIL

8) Certificado de Garantia:

A Chiaperini Industrial garante o produto identificado na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor nas condições e prazos listados a seguir:

8.1 O prazo de garantia do produto é composto por:

8.2 Garantia legal de 03 meses contra defeito de fabricação do produto;

8.3 Garantia Estendida de 03 meses contra defeito de fabricação do produto;

8.4 Garantia Total de 06 meses contra defeito de fabricação do produto.

9) Esta garantia será nula e sem efeito se:

9.1 Parte ou peças forem danificadas por mau uso, negligência ou adaptações, bem como, por danos oriundos de causas diversas, quedas no transporte, inundações, incêndios, alterações de regulação de fábrica ou ainda de casos imprevistos e inevitáveis.

9.2 Se o produto for entregue para conserto à pessoas não autorizadas, ou se forem verificados sinais de violação de suas características originais.

9.3 Quando o usuário necessitar utilizar esta garantia, deverá consultar a Rede de Assistência Técnica CHIAPERINI ou a própria fábrica.

9.4 Esta garantia somente será válida acompanhada de nota fiscal de compra, discriminada e quando respeitadas as normas acima.

9.5 Durante a vigência desta garantia, comprometemo-nos a substituir ou consertar peças que, quando examinadas, revelarem defeitos de material ou de fabricação.

9.6 Assim que expirado todo o prazo da vigência desta garantia, automaticamente será cancelada toda a responsabilidade do fabricante, quanto a validade dos termos e condições aqui descritos.

10) Assistência técnica:

REDE NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA:

<http://www.chiaperini.com.br/assistencia-tecnica>

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR CHIAPERINI:

(16) 3954-9410



Chiaperini Industrial Ltda
Av. Prof Luiza Garcia Ribeiro, 130
CEP 14270-000 - Santa Rosa de Viterbo - SP
Tel: (16) 3954-9400
E-mail: astecnica@chiaperini.com.br
www.chiaperini.com.br

